




DL 315 BASIC NEW

Instrukcja montażu


Installation instructions
Instructions de montage
Montageanleitung

IP20



230 V
50 Hz




PL - Wyłączyć zasilanie przed wymianą lampy.
UK - Disconnect the unit before changing the lamp.
F - Debrancher l'appareil avant de changer la lampe.
D - Von den Auswechseln der lampe die Leuchte von der Netzspannung trennen.




1




2




3



4



5



PL - Wyłączyć zasilanie przed wymianą lampy.
UK - Disconnect the unit before changing the lamp.
F - Debrancher l'appareil avant de changer la lampe.
D - Von den Auswechseln der lampe die Leuchte von der Netzspannung trennen.

